

Hantering/ användning av avstängnings- och avtappningskran (Siljansnäskran).

Till varje fastighet finns två kranar:

1: **Avstängningskranen** skiljer föreningens vattenledning i vägen från respektive fastighet och finns närmast vägen. Den skall vara helt öppen när fastigheten används och helt stängd när man lämnar fastigheten för längre tid. Den öppnas genom att vridas maximalt moturs/till vänster och stängs genom att vridas maximalt medurs/till höger.

Kranen ägs av föreningen dvs vid felaktigheter så är det föreningen som är ansvarig för åtgärd/ reparation.

2: **Avtappningskranen/ "Siljansnäskran"**: Används för att tappa ur vatten ur fastighetens vattenledningar exempelvis om huset vintertid lämnas utan värme. I övrigt så skall denna kran ej användas. När fastigheten används så skall kranen vara vriden maximalt moturs/till vänster. Vid behov av avtappning av fastighetens vattenledningar så skall kranen vara vriden maximalt medurs/till höger. Andra lägen på kranen leder till att föreningens vatten går ut i marken.

Kranen tillhör fastigheten och vid fel eller felaktigt handhavande så är fastighetsägaren ansvarig.


Sammanfattningsvis:

1: Stäng **alltid av avstängningskranen** vid vägen när fastigheten **inte** används vintertid.

2: Rör ej avtappningskranen som skall vara maximalt vriden moturs/till vänster, sommartid.

Undantag vintertid, till fastigheter som lämnas utan värme inomhus och därför behov av vattenfria ledningar, då skall denna kran vara maximalt vriden medurs/till höger.

Om problem med vattenläckage skall Leif Värn (070 799 04 49) snarast kontaktas.



Handhabung / Gebrauch von Absperr- und Entleerungshahn (Siljansnäskran).

Für jedes Gebäude gibt es zwei Hähne

1: **Das Absperrventil** unterscheidet die Wasserleitung des Verbandes auf dem Weg von der jeweiligen Immobilien und ist der Straße am nächsten. Es muss vollständig geöffnet sein, wenn die Unterkunft genutzt wird, und muss vollständig geschlossen sein, wenn Sie die Unterkunft für einen längeren Zeitraum verlassen. Es wird; gegen den Uhrzeigersinn drehen / nach links geöffnet und gegen Uhrzeigersinn drehen / nach rechts zugemacht.

Der Wasserhahn befindet sich im Besitz des Vereins, dh im Falle von Fehlern ist der Verein für die Aktion / Reparatur verantwortlich.

2: **Ablasshahn / "Siljansnäskran"**: Wird verwendet, um Wasser aus den Wasserleitungen der Immobilienbesitzer zuzuschliessen, zum Beispiel, wenn das Haus im Winter ohne Heizung bleibt. An sonst sollte dieser Hahn nicht benutzt werden. Wenn die Gebäude verwendet wird, muss der Kran maximal gegen den Uhrzeigersinn / nach links gedreht werden. Im Falle der Entwässerung der Wasserleitungen der Unterkunft muss der Hahn maximal im Uhrzeigersinn / nach rechts gedreht werden. Andere Positionen am Hahn führen dazu, dass das Wasser des Vereins in den Boden eindringt.

Der Hahn gehört zum Eigentum und im Falle einer falschen Benutzung ist der Eigentümer selber verantwortlich.

Zusammengefasst:

1: Schalten Sie **den Absperrkran immer dann ab**, wenn die Gebäude im Winter **nicht** genutzt wird.

2: **Berühren Sie nicht den Ablasshahn, der im Sommer gegen den Uhrzeigersinn / nach links gedreht werden sollte.**

Ausnahmen von der Winterzeit, für Gebäude die in Innenräumen nicht beheizt sind und daher keine wasserfreie Leitungen benötigen, sollte dieser Hahn maximal im Uhrzeigersinn / nach rechts verdreht werden.

Im Falle von Wasserlecke sollte Leif Värn (070 799 04 49), sofort angerufen werden.

